

TERMOMETRO DE BAÑO PARA BEBÉ BABY BATH THERMOMETER THERMOMÈTRE DE BAIN POUR BÉBÉ TERMÓMETRO DE BANHO PARA BEBÉ lodel: RB320 / RB321



ESPAÑOL

Lea este manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el termómetro para bebé RimaxBaby . Lea esta guía de instrucciones y consérvela para futuras consultas.

- Instructiones:

 1. Botón SET/MODE
 2. Botón MIN/+
 3. Sensores de agua
 4. Sensor de temperatura
 5. Compartimento de las pilas
 6. Botón SEC/-

FUNCIONES

Este termómetro muestra la hora y la temperatura de la estancia cuando está fuera del agua. Al introducirlo en el agua, muestra la temperatura del baño e incluye una alarma de temperatura alta y baja. También le permite controlar con facilidad la duración del baño gracias a la función de cuenta atrás o adelante del temporizador. El termómetro cuenta con un sensor de agua que permite visualizar automáticamente la temperatura del agua y activar la función del temporizador al introducir el termómetro en el agua.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Flamagas S.A. por la presente certifica que este producto cumple los requisitos básicos y otros requisitos de la Directiva 1999/5/CE. Encontrará una copia completa de la declaración de conformidad en:

ENGLISH

Please read these instructions carefully and keep for future reference.

INTRODUCTION
Congratulations on the purchase of the Rimax Baby thermometer, please read this instruction guide and keep it for future reference.
Button drawing:
1. SET/MODE button
2. Min/+ button
3. Wish research

- 3. Water sensors
 4. Temperature sensor
 5. Battery compartment
 6. SEC/- button





FUNCTIONS

This thermometer shows you the clock and room temperature when it is out of the water. When you put it in the water it shows the bath temperature and it has a high and low temperature alarm. You can easily control the bath duration with the timer countdown or count up function.

The thermometer has a water sensor that will automatically change to water temperature and timer function when you put it into the water.

Measures bath water temperature with high temperature alert (red LED and beep sound) and low temperature alarm (green LED)

C/9F selectable

Clock with timer function: Count up and countdown

Temperature alert triggered only when unit touched water.

Take out of the water or stop counting will change back to Temperature and Clock display

- Clock display

 Auto sleep after 30 minutes, show only clock during sleep mode

BATTERY INSTALLATION
This thermometer works with 2 LR44 batteries. Use a screw or a coin to open the battery compartment, this is the only way to ensure that water does not come into the compartment as this could damage the unit.
Check the correct polarity and never mix old and new batteries. Please remove the batteries if you will not use this device for a long time period.

- In Set YE (Celsius) or YE (Fahrenheit): Press and hold the MIN button, now press the SEC button to switch between YE and YE, now release the MIN button 2. Setting the hour and maximum temperature alert. When the thermometer is in clock function:

 Press and hold the SET button for 5 seconds, the hour will blink, now press the +/-buttons to set the hour (0-23h), press the SET button to confirm.

 The minutes will blink, press +/- buttons to set the minutes and press SET to confirm.

- The minutes will blink, press +/- buttons to set the minutes and press SET to confirm.
 The maximum temperature alert will be shown in the display and will blink, the default temperature is 39°C, you can adjust it by pressing +/- buttons and press SET button to confirm.
 Setting the timer countdown You can program the timer up to 59min 59 sec to control the bath duration. When the timer finishes the countdown you will listen a beep during 30 seconds to alert the time has finished.

Mide la temperatura del agua del baño con alarma de temperatura alta (LED rojo y alarma sonora) y baja (LED verde)
 Permite seleccionar entre ºC o ºF
 Reloj con función de temporizador: cuenta atrás y cuenta adelante
 La alarma de temperatura sólo se activa cuando la unidad entra en contacto con alarma

- Al sacar el termómetro del agua o detener el recuento, se visualizan de nuevo la temperatura y la hora
 Desactivación automática tras 30 minutos, sólo muestra la hora durante el modo

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Este termómetro funciona con dos pilas LR44. Utilice un destornillador o una moneda para abrir la tapa trasera e introduzca dos pilas nuevas. Compruebe que ha cerrado correctamente el compartimento de las pilas, es la única forma de garantizar que no entrará agua en el compartimento, de lo contrario, la unidad podría resultar dañada. Compruebe que la polaridad sea correcta y no mezcle nunca pilas antiguas y pilas nuevas. Extraiga las pilas si prevé no utilizar este dispositivo durante un largo período de tiempo. de tiempo.

AJUSTES

- 1. Ajuste de °C (Celsius) o °F (Fahrenheit): Pulse y mantenga pulsado el botón MIN, ahora pulse el botón SEC para cambiar entre °C y °F, y suelte el botón MIN. 2. Ajuste de la hora y la alarma de temperatura máxima Cuando el termómetro está en la función de reloj:

 •Pulse y mantenga pulsado el botón SET durante 5 segundos, la hora parpadeará, pulse ahora los botones +/- para ajustar la hora (0-23h) y pulse SET para confirmar.

 •Los minutos parpadean, pulse +/- para ajustar los minutos y SET para confirmar.

 •En la pantalla se mostrará la alarma de temperatura máxima y parpadeará, el valor por defecto es de 39°C, puede ajustarla pulsando los botones +/- y pulse SET para confirmar.

 3. Ajuste de la cuenta atrás del temposicados Durados.

- confirmar.

 3. Ajuste de la cuenta atrás del temporizador: Puede programar el temporizador hasta 59 min 59 seg para controlar la duración del baño. Cuando el temporizador finaliza la cuenta atrás, emitirá un pitido durante 30 segundos para advertirle de que el tiempo ha finalizado.

 En la función de reloj, pulse brevemente el botón SET y se mostrará el tiempo de la cuenta atrás (podrá ver la última cuenta atrás guardada). Para modificar el temporizador, pulse simultáneamente los botones MIN y SEC o ajuste la duración del temporizador pulsando MIN para aumentar los minutos y SEC para aumentar los segundos.

 Vuelva a pulsar el botón SET para iniciar la cuenta atrás o introduzca el termómetro en el agua y automáticamente se iniciará la cuenta atrás.

 Ajuste de la cuenta adelante del temporizador: Pulse y mantenga pulsado el botón MODE y en la pantalla aparecerá la función del temporizador. Para modificar el temporizador, pulse simultáneamente los botones MIN y SEC. Vuelva a pulsar el botón MODE y se iniciará la cuenta adelante. Para deteneria, pulse de nuevo MODE.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de medición: 0ºC a 50ºC Precisión: +/-1ºC Intervalo de ajuste de temperatura alta: 37ºC a 40ºC (por defecto, 39ºC Temporizador: 59 minutos 59 segundos Pilas: 2 pilas LR44 incluidas

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LAS PILAS Y EL PRODUCTO

Recuerde que cuando elimine el producto, debe extraer las pilas y eliminarlas de un modo responsable.

No mezcle productos que incluyan el símbolo del contenedor tachado con los residuos domésticos generales. Para una correcta recogida y tratamiento de estos productos, llévelos a los puntos de recogida designados por la autoridad local. También puede ponerse en contacto con el distribuidor minorista a quien compró el producto.



- In clock function, press the SET button shortly, the countdown time will be shown (you will see the last countdown stored). You can reset the timer by pressing MIN and SEC buttons at the same time or adjust the timer duration by pressing MIN to increase the minutes and SEC to increase the seconds. Press the SET button again to start the countdown or place it in the water and it will automatically start the countdown.
 Setting the timer count up
 In clock function, press the MODE shortly and the display will show the timer function, to reset the timer press MIN and SEC buttons at the same time.
 Press MODE again and the count up will start. To stop it press MODE again.

Measuring range: 0° C to 50° C Accuracy: +/-1 $^{\circ}$ C High temperature setting range: 37 $^{\circ}$ C to 40° C (Default 39 $^{\circ}$ C) Timer: 59 Minutes 59 Seconds Battery: 2 LR44 batteries included

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Remember, when you dispose of the Wireless Monitor, remove the batteries and dispose of them responsibly. Do not mix products bearing the crossed out bin symbol with your general household waste. For the correct collection and treatment of these products, please take them to the collection points designated by your local authority. Alternatively, you may contact the retailer who sold you the product the product.



DECLARATION OF CONFORMITY

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 2006/95/EC directive. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.electronicaflamagas.com

FRANCAIS

Lisez avec attention ce manuel d'instructions et le conservez pour de futures consultations.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acquis le thermomètre pour bebe RB320. Lisez attentivement ce guide d'instructions et conservez le manuel pour de futures consultations.

Touches: 1. Touche SET/MODE 2. Touche MIN/+ 3. Capteurs d'eau 4. Capteurs de températu 5. Compartiment des pile 6. Touche SEC/-

FONCTIONS

Ce thermomètre affiche l'heure et la température de la chambre lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'eau. Lorsqu'on l'introduit à l'intérieur de l'eau, il affiche la température de l'eau et inclut une alarme de température haute et basse. Il permet aussi de contrôler avec facilité la durée du bain grâce à la fonction de compte à rebours ou

Le thermomètre dispose d'un capteur d'eau et permet de visualiser automatiquement la température de l'eau et d'activer la fonction du chrono lorsqu'on l'introduit dans l'eau.

• Mesure la température de l'eau de la baignoire avec alarme de température haute (LED rouge et alarme sonore) et température basse (LED vert)

• Permet sélectionner entre °C ou °F

Horloge avec fonction minuteur : compte à rebours et chrono.

• L'alarme de température seulement s'active lorsque l'unité entre en contact avec l'eau.

- Lorsqu'on retire le thermomètre de l'eau ou on arrête le chrono, on visualise à nouveau la température et l'heure.
 Désactivation automatique après 30 minutes, seulement il affiche l'heure en mederative.

INSTALLATION DES PILES

Ce thermomètre fonctionne avec 2 piles LR44. Utilisez un tournevis ou une pièce pour ouvrir le couvercle arrière et introduisez 2 piles neuves. Vérifiez que vous avez fermé correctement le compartiment des piles, seul moyen pour éviter que l'eau entre dans le compartiment, sinon l'unité pourrait s'abîmer. Vérifiez que la polarité est la correcte et ne jamais mélanger des piles vielles avec des piles neuves. Retirez les piles si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

1. Réglage de °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit): Appuyez et maintenez appuyée la touche MIN, ensuite appuyez sur la touche SEC pour changer parmi °C et °F, et lâchez la touche MIN.

2. Réglage de l'heure et de l'alarme de température maximale: Lorsque le thermomètre est en fonction horloge:

• Appuyez et maintenez la touche SET pendant 5 secondes, l'heure clignote, appuyez sur les touches +/- pour ajuster l'heure (0-23h) et appuyez sur SET pour confirmer.

• Les minutes climatent parames sur les touches **.

confirmer.

Les minutes clignotent, appuyez sur les touches +/- e SET pour confirmer.

Sur l'écran s'affichera l'alarme de température maximale et clignotera, la température par défaut est de 39°C, vous pouvez ajuster la température en appuyant sur les touches +/- et appuyez sur SET pour confirmer.

Réglage du compte à rebours: Vous pouvez programmer le chrono jusqu'à 59 minutes 59 secondes pour contrôler la durée du bain. Lorsque le chrono termine le compte à rebours, il émet un bip pendant 30 secondes pour vous avertir du temps écoulé.

écoulé.
Sur la fonction horloge, appuyez brièvement sur la touche SET et le temps de compte à rebours s'affichera (vous pourrez consulter le dernier compte). Pour modifier le minuteur, appuyez simultanément sur les touches MIN et SEC ou ajustez la durée du minuteur en appuyant sur MIN pour augmenter les minutes et SEC pour augmenter les secondes.

Appuyez à nouveau sur la touche SET pour initier le compte à rebours ou introduisez le thermomètre dans l'eau et le compte à rebours s'activera automatiquement.

murouuisez le thermomètre dans l'eau et le compte à rebours s'activera automatiquement.

Réglage du chrono : Appuyez et maintenez appuyée la touche MODE et sur l'écran s'affichera la fonction du minuteur. Pour modifier, appuyez simultanément sur les touches MIN et SEC.

Appuyez sur la touche MODE et le chrono s'activera. Pour arrêter, appuyez sur MODE.

SPECIFICATIONS

Intervalle mesure: 0ºC à 50ºC Précision: +/-1ºC Intervalle du réglage de la température haute : 37ºC à 40ºC (par défaut, 39ºC) Minuteur: 59 minutes 59 secondes Piles: 2 piles LR44 fournies

CONFIGURAÇÃO

- Temperatura °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit): Mantenha premido o botão MIN e prima SEC para alternar entre °C e °F; depois de seleccionar a opção desejada, deixe de premir o botão MIN.

 Configurar hora e alerta de temperatura máxima: Com o termómetro em função de religio:

- Configurar hora e alerta de temperatura máxima: Com o termómetro em função de relógio:

 Mantenha premido o botão SET durante 5 segundos até as horas começarem a piscar; prima agora os botões +/- para configurar a hora (0-23h) e prima o botão SET para confirmar.
 Os minutos começarão a piscar; prima os botões +/- para configurar os minutos e prima SET para confirmar.
 O aparelho mostrará agora o alerta de temperatura máxima a piscar. A temperatura predefinida é de 39 °C; configure a temperatura com os botões +/- e prima SET para confirmar.

 Configurar contagem decrescente

 Pode programar o temporizador até 59 minutos e 59 segundos para controlar a duração do banho. Quando o temporizador terminar a contagem decrescente, emitirá um apito durante 30 segundos para avisar que o tempo indicado já passou.
 Com o aparelho em função de relógio, prima brevemente o botão SET para mostrar a contagem decrescente no ecrã (será apresentada a última contagem decrescente armazenada). Pode apagar o temporizador premindo os botões MÍN e SEC simultaneamente, ou pode configurar a duração do temporizador utilizando o botão MÍN para aumentar os minutos e SEC para aumentar os segundos.
 Prima o botão SET novamente para iniciar a contagem ou coloque o aparelho na água para iniciar a contagem decrescente automaticamente.
 Configurar contagem crescente: Em função de relógio, prima brevemente MODE para visualizar a função de temporizador; para apagar o temporizador, prima MIN e SEC simultaneamente.
 Prima MODE novamente para iniciar a contagem crescente: prima outra vez para

- simultaneamente.
 Prima MODE novamente para iniciar a contagem crescente; prima outra vez para terminar.

ESPECIFICAÇÕES

Gama de medição: 0 °C até 50 °C Precisão: ±1 °C Definição da gama de temperaturas altas: 37 °C até 40 °C (Predefinição 39 °C Temporizador: 59 minutos e 59 segundos Pilhas: 2 pilhas LR44 (incluídas)

INFORMAÇÃO RELATIVA À ELIMINAÇÃO DA BATERIA E DO APARELHO

Recorde que, quando desejar eliminar este aparelho, deverá retirar as pilhas e elimina-las de forma responsável.
 Não coloque produtos que tenham o símbolo de um contentor com uma cruz marcada (ver imagem) junto com os seus resíduos domésticos normais. Para uma correcta recolha e tratamento destes produtos, dirija-se a um centro de reciclagem designado pelas autoridades locais. Em alternativa, pode contactar o estabelecimento onde adquiriu o seu produto.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Flamagas S.A. certifica que este modelo cumpre os requisitos básicos e outros requerimentos da Directiva 1999/S/EC. Pode consultar uma cópia completa da declaração de conformidade em: www.electronicaflamagas.com

INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES PILES ET DU PRODUIT

Veillez à retirer les piles lorsque vous éliminerez le moniteur sans fils et procédez à leur collecte sélective avec responsabilité. Ne pas mélanger les produits qui incluent le symbole du container barré avec les déchets domestiques généraux. Pour une correcte collecte et un traitement adéquat de ces produits, ramenez les produits aux points de collecte destinés par l'autorité locale. Vous pouvez contacter votre distributeur au détail chez qui vous avez acheté le produit.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Flamagas S.A. par la présente certifie que ce modèle accomplit les exigences essentielles et d'autres exigences de la Directive 1999/5/CE. Vous trouverez une copie complète de la déclaration de conformité sur: www.electronicaflamagas.com

PORTUGUÊSE

Leia este manual cuidadosamente e guarde-o para futuras consultas.

INTRODUCÃO

Parabéns por ter adquirido o Termómetro de Banho para Bebé RB320; leia este manual de instruções e guarde-os para consultas futuras.

Esquema dos botões:

1. Botão Configuração/Modo (SET/2. Botão MIN/+
3. Sensores de água
4. Sensor de temperatura
5. Compartimento das pilhas
6. Botão SEC/-

FUNÇÕES:

Este termómetro mostra a temperatura do quarto quando se encontra fora da água. Ao colocar o termómetro dentro de água, este mostrará a temperatura do banho, com alarme de temperatura baixa ou alta. É possível controlar facilmente a duração do banho com as funções de contagem decrescente ou contagem crescente do temporizador.

O termómetro tem um sensor de água que muda automaticamente para medição de temperatura da água e função de temporizador quando o aparelho é colocado na água.

Mede a temperatura da água do banho, com alertas para temperatura demasiado alta (LED vermelho e aviso sonoro) e temperatura demasiado baixa (LED verde).
 Selecção °C/°F.
 Relógio com temporizador: contagem decrescente e contagem crescente.
 Alerta de temperatura activado apenas quando o aparelho está em contacto com
água

Ao ser retirado da água, ou quando a contagem terminar, o aparelho muda para modo de Temperatura e Relógio.
 Desliga-se automaticamente após 30 minutos, mostrando apenas o relógio.

COLOCAÇÃO DAS PILHAS:

Este termómetro funciona com duas pilhas LR44. Utilize uma chave de fendas ou uma moeda para abrir o compartimento das pilhas e coloque duas pilhas novas; certifique-se de fechar o compartimento correctamente, pois é a única forma de assegurar que não entra água dentro do mesmo, o que poderia danificar o aparelho. Respeite a polaridade indicada e não utilize pilhas velhas e novas simultaneamente. Substitua as pilhas se não pretende utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.

FLAMAGAS, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DIAS desde la fecha de venta al cliente final SERAN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.

2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.

3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.

avería. 4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de

averia.

4. Sea devuelto al servicio técnico de FLAMAGAS o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indigue claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía. Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte. FLAMAGAS se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España: TECNOLEC S.L. Tel: 93 340 87 53 e-mail: comercial@tecnolec.net (Para productos adquiridos en España)